


Doe het zelf

Stap voor stap uw radiator ontlichten


Dit heeft u nodig:

- Ontluchtingsleutel
- Doekje
- 10-15 minuten tijd




1.

Zet uw cv-ketel uit door de stekker uit het stopcontact te halen



2.

Wacht minimaal 15 minuten voordat u verder gaat




3.

Voordat u begint met ontlichten, zet u eerst alle radiatoren in huis helemaal open




4.

Begin op de begane grond met ontlichten en eindig op de bovenste verdieping




5.

Draai met de sleutel het ventiel van de radiator open, houd een doekje bij de hand



6.

Wacht tot er water uitkomt en draai het ventiel weer dicht



7.

Alle radiatoren ontlicht? Controleer dan de drukmeter van uw cv-ketel, De druk moet nog tussen de 1,5 en 2 bar zijn

Uw radiatoren zijn ontlicht, staat de drukmeter te laag? Vul dan uw cv-ketel bij.

Hoe dat werkt, bekijkt en leest u op Essent.nl.